

Instrukcja obsługi

Kamera osobista Piri Personal D5



PIRI sp. z o.o. ul. Ząbkowska 31C 03736 Warszawa

piri@piri.pl www.piri.pl tel 22 1235545

Kamera osobista D5

Ważne informacje

1. Przed pierwszym użyciem prosimy o naładowanie kamery do pełna
2. Hasło kamery to 000000 , w ustawieniach kamery można wyłączyć hasło lub je zmienić
3. Po podłączeniu kamery do komputera, jest ona widoczna jako zewnętrzny dysk. W folderze DCIM znajdują się nagrania kamery.
4. Przed skasowaniem plików z nagraniami prosimy upewnić się, że kopie zostały zapisane na innym dysku.

Co zawiera zestaw

1. Kamera osobista z wbudowaną pamięcią 32 Gb
2. Stacja dokująca
3. Przewód zasilający
4. Ładowarka (zasilacz)
5. Uchwyt obrotowy do mocowania do ubrania
6. Dodatkowy uchwyt do mocowania na naramienniku
7. Ładowarka samochodowa
8. Mini kamera

OPIS KAMERY

Włączanie, wyłączenie nagrywania

Włączanie podczerwieni

Włączenie, wyłączenie kamery



Wejście USB (ładowanie,
podłączanie do komputera)
Przycisk Reset

Przycisk do wykonania zdjęć

Włączanie dyktafonu

1. Przycisk włączenia kamery - przytrzymaj dłużej przycisk aby włączyć kamerę, wciśnij przycisk aby wyłączyć kamerę
dodatkowa funkcja przycisku to po wejściu w ustawienia lub nagrania wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z nagrań lub ustawień WSTECZ
2. Znacznik pozwala zaznaczyć istotne nagranie
dodatkowa funkcja przycisku to po wejściu do nagrań wciśnięcie przycisku przełącza nas pomiędzy nagraniami video, zdjęciami i nagraniami głosowymi
3. Przycisk nagrywania audio włącza nagrywanie samego głosu jako funkcja dyktafonu
4. Migawka aparatu służy do robienia zdjęć
dodatkowa funkcja to po wciśnięciu i przytrzymaniu dłużej przycisku włączenie migania - białe diody led, ponowne dłuższe przytrzymanie wyłącza tą funkcję.
5. Włączanie i wyłączenie nagrywania - nawet jeśli kamera jest wyłączona, dłuższe przytrzymanie przycisku nagrywania automatycznie włączy kamerę i rozpoczęcie nagrywanie
6. Wł/ wył podświetlenia nocnego - wciśnięcie raz włącza diody podczerwieni, dłuższe przytrzymanie przycisku włącza białe diody doświetlające (w menu ustawień można włączyć automatyczne włączanie trybu nocnego)
7. Wejście USB pozwala podłączyć kamerę do przewodu USB
dodatkowo znajduje się tam otwór do resetowania kamery w przypadku zawieszenia się kamery
Reset nie usuwa nagrań a jedynie powoduje ponowny restart kamery

OPIS KAMERY



1. Przycisk nagrania - funkcje przycisku :

- przejście do nagrań (aby przełączyć się pomiędzy nagraniami, video, zdjęciami lub nagraniami głosowymi należy wcisnąć przycisk Ulubione - boczny przycisk z gwiazdką)
- dodatkowa funkcja przycisku to ruch kursora do góra
- aby wyjść z funkcji nagrań należy wcisnąć przycisk włączenia i wyłączenia kamery

2. Przycisk Ustawienia - funkcje przycisku :

- przejście do ustawień
- dodatkowa funkcja przycisku to ruch kursora do dołu
- aby wyjść z funkcji nagrań należy wcisnąć przycisk włączenia i wyłączenia kamery

3. Przycisk OK - funkcje przycisku :

- zatwierdzenie wyboru
- dłuższe przytrzymanie włączenie wskaźnika laserowego

1. Dioda led lewa

Zielony kolor - kamera włączona

Czerowny kolor dioda miga - włączone nagrywanie

2. Dioda led prawa

Niebieski kolor - ładowanie

Dioda wyłączona podczas ładowania - bateria naładowana

MENU Ustawień

1/30 Ustawienia jakości nagrań

- mamy do wyboru 1296p, 1080p, 720p, 480p

Wymagana ustawą z dnia 28.12.2018 jakość nagrań to 720p

2/30 Ustawienia jakości zdjęć

5Mpx do 32 Mpx

3/30 Włączenie zdjęć seryjnych

W zależności od wyboru po wciśnięciu przycisku aparatu, kamera zrobi WYŁ - 1 zdjęcie, 2, 3, 5, 10, 15, 20

4/30 Wykrywanie ruchu - kamera włączy nagranie po wykryciu ruchu

5/30 Wyzwalacz

Funckja pozwala włączyć wyzwalacz aparatu który po naciśnięciu przycisku zrobi zdjęcie odpowiednio po 5s, 10s sekundach

6/30 Jakość

Możemy dodatkowo ustawić jakość nagrań, mamy do wyboru, Super wysoka, Wysoka i Normalna
* błąd w menu - piktogram z literką N oznacza jakość Normalną a nie Super Wyoka

7/30 Przed zapis

Funckja odpowiedzialna jest za przechowywanie w buforze 15 sekund wstepnego nagrania wykonywanego przed rozpoczęciem głównej rejestracji

8/30 Opóźnienie nagrania

Włączenie tej funckji spowoduje zakończenie rejestracji po od 5 sekund do 10 minut po wciśnięciu przycisku zakończenia nagrywania

9/30 Wideorejestrator

Włączenie tej funckji włączy tryb kamery samochodowej. Po podłączeniu ładowarki samochodowej do kamery, włączenie zapłaonu spowoduje automatyczne włączenie nagrywania w kamerze wyłączenie zapłonu zatrzyma nagrywanie i wyłączy kamerę

10/30 Nagranie cykliczne to inaczej funckja pętli, po zapełnieniu pamięci kamera będzie usuwać najstarsze nagrania i w te miejsce nagrywać nowe

11/30 Czas pojedynczego nagrania

Funckja ta pozwala ustawić długość pojedynczego pliku od 3 minuty do 45 minut

12/30 Pokaz slajdów - włączenie tej funckji spowoduje, że podczas odtwarzania kamera automatycznie będzie włączać odtwarzanie kolejnych nagrań, zdjęć

13/30 Podczerwień - włączenie Trybu nocnego ręcznie lub automatycznie

14/30 Ostrzeżenie nagrań - włączenie lub wyłączenie informacji głosowych

15/30 GPS - włączenie lub wyłączenie GPS

16/30 Strefa czasowa - ustawienie strefy czasowej

17/30 Język polski - ustawienie języka menu

18/30 Wygaszacz ekranu - ustawienia wygaszania ekranu LCD

19/30 LCD - ustawienia jasności ekranu

20/30 Automat - ustawienia autamtycznego wyłączenia kamery

21/30 Lampa LED - ustawienia włączenia lamp doświetlających LED (włączenie lamp odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku kamery oznakowanego lampką)

22/30 Dźwięk klawiszy - włączenie lub wyłączenie dźwięku klawiszy

23/30 Głośność dźwięku klawiszy - ustawienie głośności dźwięku klawiszy

24/30 Kodowanie wideo - H264

25/30 01.01.2019 - ustawienia daty i czasu

26/30 Ustawienia ID - ustawienia identyfikatora użytkownika który będzie widoczny na każdym nagraniu

27/30 Hasło - włączenie lub wyłączenie hasła

28/30 Zmiana hasła - zalecamy zmianę hasła

29/30 Ustawienia fabryczne - reset kamery do ustawień fabrycznych

30/30 Wersja oprogramowania